#### **Autonics**

#### • '安全注意事项'是为了安全正确地使用该产品,以防止危险事故的发生,请遵守以下 内容。内容。

▲特殊条件下可能会发生意外或危险。

安全注意事项

▲ 警告 如违反此项,可能导致严重伤害或伤亡。

- 01. 用于对人身及财产上影响大的机器(如:核能控制,医疗器械,船舶,车辆,铁路, 航空,易燃装置,防灾/防盗装置等)时,请务必加装双重安全保护装置。 否则可能会引起人身伤亡,财产损失及火灾。
- 02. 禁止在易燃易爆腐蚀性气体,潮湿, 阳光直射, 热辐射, 振动, 冲击, 盐性的 环境下使用。
- 否则有爆炸或火灾危险。 03. 请在 DIN rail 安装使用。
- 3. 頃住 DIN rall 女装使用。
   否则有火灾危险。
- 04. 请勿任意改造产品。
- 否则有火灾危险。 05. 通电状态下请勿进行接线及检修作业。
- 否则有火灾危险。 06. 接线时,请确认接线图后进行连接。 否则有火灾危险。

▲ 注意 如违反此项,可能导致轻度伤害或产品损坏。

#### 01. 请在额定规格范围内使用。

- 02. 清洁时请勿用水或有机溶剂,应用干毛巾擦拭。 否则有火灾危险。

#### 使用注意事项

- 使用时请遵守注意事项中的内容。否则可能会发生不可预料的事故。
- 连接 DC 继电器等感性负载时,请用二极管或变阻器来消除浪涌。
- 电源输入3秒后,再使用产品。
- 电源电压必须绝缘且限压限流或使用 Class 2, SELV 电源设备供电。
- •为防止浪涌及感性干扰,布线时请与高压线,动力线分开布线,且尽量缩短电线长度。
- •用SMPS供电时,F.G.端子需接地且OV和F.G.端子间连接滤波电容。
- •请用遮光板等遮挡外界光(太阳光,荧光灯等),否则会引起误动作。
- •本产品为非绝缘产品,使用时请注意。
- 请勿在通电状态下安装及分离本产品。
- 通信线请务必使用双绞线。
- 本产品可以在以下环境条件下使用。
  室内(满足规格中的周围环境条件)
  海拔 2,000 m 以下
- 污染等级 2 (Pollution Degree 2)
- 安装等级 III (Installation Category III)

# 光纤放大器专用 通信转换器



## **BFC Series**

产品手册

#### 请务必遵守说明书,手册,奥托尼克斯网页等的注意事项。

本文中所记载产品的外形及规格等因产品性能改进或资料改善而变更或停产时, 恕不另行通知。

#### 主要特征

- 通过外部机器 (PC, PLC),执行 BF5 Series 的所有功能及参数设定
- 支持多种通信功能: RS485 通信, Serial 通信, SW 输入
- 放大器 (BF5 Series) 最多可连接 32台
- •厚度10mm,超薄设计(W10×H30×L70mm)

#### 型号构成

仅作为参考用,实际产品不支持所有的组合。 有关支持型号,请在奥托尼克斯官网进行确认。

0

#### BFC -

#### ❶ 输入方式

N: NPN 无接点输入 P: NPN 无接点输入

#### 产品构成

- 产品
- 接插型电线
- 另售
- 光纤放大器: BF5 Series
- 串行通信转换器: SCM Series

#### 软件

安装软件和手册,请在奥托尼克斯网站进行下载。

#### DAQMaster

是本公司专用设备综合管理软件,可进行参数设定,监控及数据管理。

• 使用说明书

• 侧面连接器

#### 手册

产品的详细内容,请参考手册,请务必遵守注意事项。 手册资料,请在奥托尼克斯官网进行下载。

#### 接线图及电路图

#### ■ NPN 无接点输入 橙色 A٩ Serial Com Phone Jack PC & RS485 Out RS485 B 粉红色 l²C Com 3.3 VDC= Side Connector $\sim$ ¥ -0~0 黑色 (SW1) SW 输入 12-24 VDC== $^{\circ}$ 白色 (SW2) //// GND (外部)

#### ■ PNP 无接点输入



#### 外形尺寸图

1 - 4 - 11

• 单位:mm,请参考奥托尼克斯网页中提供的图纸。



扳钳		
错误	原因	处理方法
ErR	放大器单元内部 EEPROM 的 数据读/写入不良	请确认内部 EEPROM 周围回路。
ЕгЬ	- 1:M 复制,批量加载/保存/教学时, 从模块的通信线不稳定,无法执行 主模块的命令。 - 发生其他通信错误	- 请确认连接状态。 - 请确认侧面连接器的周围回路及 硬件。
ЕгЬ	数据读/写入不良 - 1:M 复制,批量加载/保存/教学时, 从模块的通信线不稳定,无法执行 主模块的命令。 - 发生其他通信错误	項明认內部 EEPKOM 周围回路。 - 请确认连接状态。 - 请确认侧面连接器的周围回路及 硬件。

规格	
型号	BFC-
支持的放大器	BF5 Series
通信功能	RS485 通信, Serial 通信, 开关(SW) 输入
开关 (SW) 输入	HIGH: 5-24 VDC, LOW: 0-1 VDC
功能	实时监控(收光量,输出状态) 通过外部机器(PC,PLC),执行 BF5 Series 的所有功能及参数设定
指示灯	TX 指示灯(红色), RX 指示灯(绿色), 显示屏(PV 显示部: 红色 LED, SV 显示部: 绿色 LED)
认证	C € 砦 EAE
产品重量	$\approx 15 \text{ g}$
电源电压	12-24 VDC== ±10%(给增设放大器提供电压)
消耗电流	$\leq$ 40 mA
控制输出	NPN 无接点输入 / PNP 无接点输入
耐振动	10~55 Hz 振幅 1.5 mm X, Y, Z 各方向 2 小时
抗冲击	500 m/s <sup>2</sup> (~ 50 G) X, Y, Z 各方向 3 次
使用周围温度	-10~50 ℃,存储时:-20~60 ℃(未结冰,未结露状态)
使用周围湿度	35~85%RH,存储时:35~85%RH(未结冰,未结露状态)
防护等级	IP40 (IEC 规格)
连接方式	接插型电线
电线规格	Ø4mm, 4芯, 2m
芯线规格	AWG22 (0.08 mm, 60芯), 绝缘体外径: Ø 1.25 mm
材质	外壳: PBT, 罩子: PC

#### 通信界面

RS485	
通信协议	Modbus RTU
适用规格	EIA RS485 基准
最多安装台数	≤ 31台 (通信地址设定:01~99)
通信同步方式	非同步方式
通信方法	2线式半双工(Half Duplex)
通信有效距离	≤ 800 m
通信速度	1,200 / 2,400 / 4,800 / 9,600 / 19,200 / 38,400 bps
通信响应时间	20 ~ 90 ms
Start bit	1 bit
Data bit	8 bit
Parity bit	None, Even, Odd
Stop bit	1 bit, 2 bit

#### DIN rail 安装及分离

#### ■ 安装

- 分离
- 01. 将通信转换器后面下方的 DIN rail 卡钩挂在 DIN rail (35 mm) 上。 02. 将通信转换器前面部分压入 DIN rail
- 进行安装。







#### 接插型电线的结合及分离

▲ 注意: 请勿将放大器的接插型电线连接到通信转换器中。否则产品有损坏的危险。

### ■ 结合

将接插型电线插入固定于 DIN rail 的 通信转换器中,直到听到"嗒"的声音。

#### ■ 分离 将锁定杆朝①方向按后,再将电线从 通信转换器拉出即可分离。



#### 连接通信转换器和放大器

- •侧面连接器用力过度时,可能会发生PIN脱出现象,请注意。 •正确紧密安装侧面连接器。否则可能无法正常通信。
- 01. 拆除通信转换器和放大器的侧面盖(①)。
- 02. 如图 ②,在通信转换器的侧面结合侧面连接器。
- 03. 通信转换器和放大器安装在 DIN rail 后,通信转换器朝③方向推。
- 04. 确认是否正确结合在侧面连接器上。



#### 各部位名称



- 08. 接插型电线端子
- 用于 RS485 通信 / 开关(SW) 输入模式的端子

#### 参数设定

- •显示屏闪烁2次后返回2.通信模式设定。
- [MODE] 键:保存设定值后移动至下一参数,按3秒时返回0.通信等待模式 [◀]. [▶] 键: 选择设定值

+#-	4	显示	初始值	いつ共用							
快巧		PV 显示部	SV 显示部	设正氾围							
0	通信等待	2AI E		•进入方法: [MODE] 键 3秒							
1	通信参数	[ o R	PArA	-							
2	通信模式	[ o A	485	485: RS485 通信 BANK: 开关 (SW) 输入 USB: Serial 通信 · 请参考各模式详细说明。							
3	通信地址	Adr	1	1~99							
4	通信速度	6P5	9600	1200, 2400, 4800, 9600, 192K: 19200, 384K: 38400							
5	通信响应 时间	rīt	20	20~99 ms • 根据增设的放大器数量,最长可达 350 ms							
6	Parity bit	PrEy	nonE	None, Even, Odd							
7	Stop bit	StoP	591 F	2 bit, 1bit							

#### DAQMaster 支持的功能

RS485 和 Serial 通信中通过 PC 管理放大器时,DAQMaster 支持下列功能。 详细内容,请参考 DAQMaster 用户手册。

- Config
- 显示与通信转换器 (BFC) 连接的放大器 (BF5)个数。
- Status
- 选择通信转换器中连接的放大器的通道,确认其型号信息(双显示/单显示)。 Program Group
- 可以变更所连放大器的程序模式设定值。变更设定值时,TX/RX 指示灯闪烁, 并在相应放大器适用其设定。
- Data Bank Group
- 可以执行放大器的数据库功能和批量教学,设定初始化。
- Data Bank

#### 保存数据库(BANK 0, BANK 1, BANK 2) 设定。

#### ■ Data Bank Group 设定适用

模式	单元	PV 显示部	SV 显示部		
通信等待	通信转换器	2AI E			
		LoAd	6860		
Donkload	通信转换器	сно і	٥Ľ		
Darik Ludu		LoAd	End		
	放大器	LoAd	End		
		5808	ья£О		
Dank Caus	通信转换器	сно і	٥Ľ		
Dalik Save		5808	End		
	放大器	5808	End		
		СоРУ	ALL		
	通信转换器	сно і	٥٢		
Bank Copy		СоРУ	End		
	++ 1 00	сног	٥٢		
	<u> </u>	ر م	٥٢		
Dank Load All		L d A L <sup>01)</sup>	ЬЯĽО <sup>01)</sup>		
	通信转换器	сно і	٥٢		
Bank Load All		LJAL	End		
	放大器	LAAL	End		
		5 u A L <sup>01)</sup>	ЬЯĽО <sup>01)</sup>		
Darah Causa All	通信转换器	сно і	٥٢		
Bank Save All		SuAL	End		
	放大器	SuAL	End		
		ЕСНІ	ALL		
	通信转换器	С Н О Т	٥٢		
Teaching All		ECHI	End		
	±h-1 99	ECHI			
	瓜八菇	ECHI	End		
		Init	Init		
Initializa	通信转换器	сно і	٥٢		
muauze		Init	End		
	放大器	Init	Init		

01) 2次闪烁

#### RS485 通信

- •可以从 PLC 或 PC 中管理增设的放大器。
- •参考接线图,确认电线连接是否正确。
- 同一通信线路中通信地址不可重复设定。
- •请将参数 2. 通信模式设定设定为 RS485 通信。

#### ■ PLC 连接

01. 将产品的电线直接连接到 PLC。



#### ■ PC 连接

- PC 中安装 DAQMaster。
- 将产品的地址及通信端口设定成与 DAQMaster 一致。
- 01. 将本产品的电线连接到串口通信转换器(SCM Series, 另售)。
- 02. 连接 SCM Series 与 PC。

03. DAQMaster 中进行设定。详细内容,请参考手册资料。



01) SCM-WF48 / SCM-US48I / SCM-38I

#### 开关 (SW) 输入

- •可以批量变更增设的放大器 BANK。
- 连接通信转换器的接插型电线,通过信号输入可以选择 BANK。 (输入时间: ≥ 3秒)

	NF	PN	PNP				
	SW1 (黑色) SW2 (白色)		SW1 (黑色)	SW2 (白色)			
信号等待	Н	Н	L	L			
BANK 0	Н	L	L	Н			
BANK 1	L	Н	Н	L			
BANK 2	L	L	Н	Н			

- •参考接线图,确认电线连接是否正确。
- •请将参数 2. 通信模式设定为开关输入模式(BANK)。

单元	PV 显示部	SV 显示部	说明			
	5 5	6An2	SW 输入模式			
	SEE	6820	信号等待状态,显示当前设定的 BANK			
通信转换器	SEE	6 A E I	SW 输入 - SW1: L, SW2: H			
	C H O I	٥٢				
	LdAL End		_ 变更 BANK			
放大器	LoAd	End				
通信转换器 放大器	5EL 5EL EHDI LdAL LoAd	BAED BAET BAET BAET End End	SW 输入(狭凡 信号等待状态,显示当前设定的 BANK SW 输入 - SW1: L, SW2: H 变更 BANK			

#### Serial通信

• 可以从 PC 中管理增设的放大器。PC 中需安装 DAQMaster。

- •请将参数 2. 通信模式设定为Serial 通信模式(USB)。
- 将产品的地址及通信端口设定成与 DAQMaster 一致。

#### ■ PC 连接

- 01. 将串口通信转换器(SCM Series, 另售)连接到产品的 Serial 通信端口。
- 02. 连接 SCM-US 和 PC。
- 03. DAQMaster 中进行设定。详细内容,请参考手册资料。



#### Segment 表

实际产品中显示的 Segment 含义如下。 根据产品而有所不同。

7-segment		11-segment			12-segment				16-segment						
۵	0	1	1	۵	0	1	1	٥	0	1	1	٥	0	I	1
1	1	J	J	1	1	Л	J	1	1	Л	J	1	1	Ū	J
2	2	ĥ	К	2	2	ĸ	К	2	2	К	К	2	2	ĸ	К
Э	3	L	L	Э	3	L	L	Э	3	L	L	Э	3	L	L
ч	4	ñ	М	ч	4	М	М	Ч	4	М	М	Ч	4	М	М
5	5	n	N	S	5	N	N	5	5	N	N	S	5	Ν	N
6	6	٥	0	6	6	٥	0	Б	6	٥	0	Б	6	۵	0
Л	7	Ρ	Р	7	7	Ρ	Р	Л	7	Ρ	Р	٦	7	Ρ	Р
8	8	9	Q	8	8	۵	Q	8	8	۵	Q	8	8	Q	Q
9	9	r	R	9	9	R	R	9	9	R	R	9	9	R	R
R	A	5	S	Я	А	5	S	Я	A	5	S	R	A	5	S
Ь	В	F	Т	Ь	В	F	Т	Ь	В	Ł	Т	3	В	Ţ	Т
Ľ	С	U	U	٢	С	U	U	Ľ	С	U	U	٢	С	U	U
d	D	U	V	d	D	V	V	d	D	V	V	J	D	Ľ	V
Е	E	U -	W	Ε	Е	М	W	Ε	E	М	W	Ε	E	н	W
F	F	5	Х	F	F	×	Х	F	F	×	X	F	F	×	Х
G	G	Ч	Y	G	G	Ч	Y	5	G	Ч	Y	6	G	Y	Y
Н	Н	Ξ	Z	н	Н	ž	Ζ	Н	Н	ž	Z	н	Н	2	Ζ